

GRIP-TRITT UND SAFETY TAPE AUSWAHL

Sofort rutschfeste Oberflächen für
Treppen, Böden, Fahrzeuge etc.



EINSATZBEREICH

- Stufen
- Platzierung rund um Maschinen
- Seitengänge
- Ladeplatzkanten

BESCHREIBUNG

Grip-Tritt Auswahl

Eine schnelle und effektive Lösung für glatte Stufen. Watco Grip-Tritt Stufen sind, unter Verwendung derselben unverwüstlichen, rutschfesten Beschichtung wie bei der Watco Safety Tape Auswahl, bereits für die meisten Stufen passend vorgeschnitten. Gleichfalls zur Platzierung rund um Maschinen geeignet.

Safety Tape Auswahl

Eine umfassende Auswahl von selbstklebenden Bändern für den Innen- und Außenbereich. Harzverstärktes Aggregat und eine stark strapazierfähige Rückseite machen dieses vielseitige Produkt ideal für den Gebrauch in jedem Gebäude. Verwendbar um Seitengänge, Stufen und Ladeplatzkanten etc. zu markieren und rutschsicher zu malen.

Eine starke, wasserfeste Klebeschicht hält die Grip-Tritt Produkte und Anti-Rutschbänder an ihrem Platz. Bei staubigen oder speziellen Oberflächen kann die Verwendung von Watco Safety Primer erforderlich sein. Watco Safety Tape Kantenversiegelung schützt die Kanten vor Wassereintritt und Abnutzung.

Eine einfache und schnelle Art, um die Sicherheit Ihrer Gebäude zu verbessern.

SPEZIFIKATION

Reichweite (Primer)	500 ml (1 Einheit) reichen für 2 Rollen von 50 mm Breite Safety Tape, ungefähr 20 Grip-Tritt Platten, 80 Grip-Tritt Fliesen oder 1 Grip-Tritt Rolle. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken, sauber und glatt ist. Entfernen Sie loses Material.	Reinigung der Arbeitsgeräte	Pinsel sollten in warmem Wasser ausgewaschen werden. Watco Safety Tape Kantenversiegelung kann verwendet werden, um die Kanten von Watco Safety Tapes und Watco Grip-Tritt zu versiegeln und vor Wassereintritt und Aufscheuern schützen.
Einschränkungen (Primer)	Wenden Sie den Primer nicht unter 10°C an. Watco Safety Primer ist nicht für die Anwendung in Kombination mit Watco Safety Tape Aqua geeignet.	Verbrauch (Kantenversiegelung)	Zwei Tuben je Rolle Safety Tape. Eine Tube reicht für ca. 25 Grip-Tritt Stufen, 60 Grip-Tritt Fliesen oder eine Grip-Tritt Rolle.
		Einschränkungen (Kantenversiegelung)	Nicht geeignet für die Anwendung auf Watco Safety Tape Aqua.

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Die Oberfläche muss glatt, trocken und sauber sein.

Die Tritte, Fliesen oder Bänder können direkt auf sauberen, glatten, nicht porösen Oberflächen angebracht werden.

ANWENDUNG

Wenden Sie die Tritte, Fliesen oder Bänder nur bei einer Temperatur oberhalb von 10°C an.

Lösen Sie den Streifen auf der Rückseite ab und fixieren Sie das Produkt, indem Sie es mit dem Fuß fest andrücken. Kann sofort nach Anbringung begangen werden. Die maximale Haftung ist nach ca. 24 Stunden erreicht. Gelegentlich kann es eine Weile dauern, bis der Kleber die volle Haftung erreicht, besonders unter kalten Bedingungen. Wenn man das Band oder die Tritte unmittelbar nach der Anwendung noch anheben kann, sollte man den Verkehr einschränken, bis der Klebstoff die volle Haftung erreicht hat. Dies kann bei kalten Bedingungen 12-24 Stunden dauern. Watco Safety Tape Aqua (weiß) ist für Barfußbereiche wie z. B. vor Duschen, Poolumgebungen, Umkleidekabinen etc. geeignet. Watco Safety Tape Kantenversiegelung ist bei schwierigen oder nassen Bedingungen zu empfehlen. Watco Grip-Tritt Platten können mit jedem geeigneten Trägermaterial verschraubt werden.

Watco Safety Tape Primer für Watco Safety Tape und Watco Grip-Tritt Produkte verbessert die Haftung auf porösen, staubigen Oberflächen. Die meisten nicht-porösen Oberflächen benötigen normalerweise keinen Primer. Verwenden Sie den Primer nicht auf Metalloberflächen.

PRIMER

Nach dem Umrühren bringen Sie mit einem Pinsel eine Schicht Primer auf. Deckkraft ca. 2-3 m² pro 500 ml. Lassen Sie den Primer trocknen. Das Produkt trocknet bei einer Temperatur von 10°C-15°C etwa 1 Stunde. Wenn er feucht ist, wirkt der Primer milchig, nach dem Trocknen ist er klar. Bringen Sie den Primer nur auf die Fläche auf, die später durch das Tape oder die Tritte abgedeckt wird. Ansonsten bleibt die zuviel bestrichene Fläche klebrig und schmutzanziehend. Bringen Sie danach das Watco Safety Tape oder Watco Grip-Tritt entsprechend der Anleitung auf.

KANTENVERSIEGELUNG

Nach dem Fixieren der Watco Tritte, Tapes oder Fliesen tragen Sie die Kantenversiegelung direkt aus der Tube auf, um die Kanten zu versiegeln.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at