

HAFT-PRIMER HAFT-PRIMER UNTER NULL



EINSATZBEREICH

Watco Haft-Primer

- Für die Anwendung vor der Aufbringung von Watco Concrex® und Watco Concrex® Wand

Watco Haft-Primer Unter Null

- Schnelltrocknende Grundierung für Watco Concrex® Unter Null

EIGENSCHAFTEN

Watco Haft-Primer

- Erleichtert flache oder komplizierte Reparaturen
- Kann nach 30-60 Minuten beschichtet werden
- Härtet bei 0°C

Watco Haft-Primer Unter Null

- Gewährleistet starke, dauerhafte und strapazierfähige Reparaturen bei Temperaturen unter Null
- Geeignet für den Einsatz auf Beton, Putz, Stein und Zementestrich
- Anwendung bei Temperaturen bis hinab zu -20°C

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Haft-Primer: Haftvermittler aus Epoxidharz mit 100% Feststoffanteil. Haft-Primer unter Null: Polyaspartic-Harz.	Topfzeit	Haft-Primer: Maximal 20 Minuten bei 20°C, sofern das Produkt in eine flache Wanne umgefüllt wurde. Haft-Primer unter Null: 20 - 25 Minuten bei 15°C.
Anzahl der Komponenten	1 x Harz, 1 x Härter.	Haltbarkeit	Haft-Primer: 24 Monate im originalverschlossenen Behälter. Haft-Primer unter Null: 12 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Anzahl der Anwendungen	Normalerweise 1.	Lagerung	Vor der Anwendung für 8 Stunden bei 15°C - 20°C lagern, um die Topfzeit im angemischten Zustand zu maximieren. Nicht einfrieren lassen.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Innen- & Außenbereich.	Werkzeugreinigung	Verwenden Sie Watco Reinigungslösung TH99, um Spritzer zu entfernen oder Werkzeuge zu reinigen, bevor das Produkt aushärtet.
Werkzeug	Farbroller, Pinsel.	Sicherheit	Handschuhe werden empfohlen. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
Geeignet für	Haft-Primer: Beton, Metall. Haft-Primer unter Null: Beton, Stein oder Putz.		
Gebindegrößen	Haft-Primer: 1 m ² und 6 m ² . Haft-Primer unter Null 3 m ² : 750 ml.		
Reichweite	Haft-Primer: 1 m ² und 6 m ² . Haft-Primer unter Null: 3 m ² .		

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Watco Haft-Primer:

Beton – Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von allem losem Material ist. Watco Haft-Primer kann auf bestehende Anstriche aufgetragen werden. Dabei muss jegliche schlecht haftende Farbe zuvor entfernt und gut haftende Farbe angeraut werden, um eine gute Haftung zu ermöglichen.

Metall – Entfernen Sie jegliches loses oder abblätternes Material und Rost durch Abschleifen oder mit einer Drahtbürste oder Schleifscheibe. Öl oder Fett sollten mit Watco Bio-Defett entfernt werden. Lassen Sie das Metall anschließend trocknen. Tragen Sie Watco Haft-Primer direkt nach der Reinigung und Trocknung auf.

Watco Haft-Primer unter Null:

Die Bodentemperatur sollte oberhalb von -20°C liegen und der Boden muss trocken sein. Öl sollte mit Watco Tiefenreinigender Entfetter entfernt werden. Lassen Sie den Boden anschließend trocknen.

ANMISCHEN

Watco Haft-Primer: Gießen Sie den Inhalt der kleineren Dose in die größere Dose und mischen Sie gründlich mit einem Werkzeug mit breiter Klinge. In eine flache Wanne umfüllen. Belassen Sie das angemischte Material nicht in der Dose - das Produkt wird schnell unbenutzbar und die Dose wird heiß. Sofort auftragen.

Watco Haft-Primer unter Null: Bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C anmischen. Rühren Sie den Inhalt jeder Dose einzeln durch und gießen Sie dann die kleinere Dose in die größere Dose. (Stellen Sie durch Abkratzen von

Seiten und Boden sicher, dass die Dose vollständig entleert wurde.) Mischen Sie die Komponenten gründlich mit einem Spatelmesser oder einem Werkzeug mit breiter Klinge. Mischen Sie weiter, bis Sie eine einheitliche Konsistenz erhalten. Mischen Sie nicht mehr als eine Dose gleichzeitig an.

ANWENDUNG

Watco Haft-Primer: Sparsam mit einem Farbroller oder Pinsel auftragen und klebrig werden lassen. Die Deckschicht muss fertiggestellt werden, solange der Watco Haft-Primer noch klebrig ist. Er sollte nach 60 Minuten bei 15°C - 20°C klebrig genug für die Auftragung der Deckschicht sein. Diese Zeit verlängert sich bei 5°C auf 3 Stunden. Die Deckschicht muss fertiggestellt sein, bevor der Watco Haft-Primer ausgehärtet ist. Sollte er schon getrocknet sein, muss er mit einem frischen Gebinde überstrichen werden - wenn möglich innerhalb von 24 Stunden.

Watco Haft-Primer unter Null: Bei Temperaturen zwischen -20°C und +30°C auftragen. Das Produkt wird bei Temperaturen unter 0°C etwas zähflüssiger, wodurch sich die Reichweite leicht reduzieren kann. Sparsam mit einem Pinsel auftragen. Concrex Unter Null kann direkt auf den feuchten Haft-Primer unter Null aufgetragen werden. Es ist nicht notwendig, abzuwarten bis er klebrig wird. Die Deckschicht muss fertiggestellt werden, solange der Haft-Primer unter Null noch klebrig ist, er darf nicht zu einer harten Schicht trocknen. Bei Temperaturen von -20°C bis +10°C bleibt er mindestens 3 Stunden klebrig.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at